


# Panasonic

## Quick Start Guide Guide de configuration rapide Home Theater Audio System Chaîne audio cinéma maison

Model No. / Modèle SC-HTE80



English

### A Connection

When the TV is less than 30 kg (66 lbs), and the pedestal of the TV is within 460 mm (18 $\frac{1}{8}$ " (width) by 280 mm (11 $\frac{1}{2}$ " (depth), then you can put the TV on top of the system.

Otherwise, put the system on the right side (recommended) of the TV or on a rack.

Turn off all equipment before connecting.  
Components and cables are sold separately.

#### 1 Connect the TV to the system with an HDMI cable.

##### Note

\*If the TV is non-ARC compatible, you need to connect an optical digital audio cable.

#### 2 Connect the supplied AC power supply cord.

Français

### A Raccordements

Si le téléviseur pèse moins de 30 kg (66 lb) et que les dimensions de son socle sont au maximum de 460 mm (18 $\frac{1}{8}$  po) (largeur) par 280 mm (11 $\frac{1}{2}$  po) (profondeur), le téléviseur peut être posé sur l'appareil. Sinon, poser l'appareil sur le côté droit du téléviseur (recommandé) ou dans un meuble.

Mettre hors marche tous les équipements avant le raccordement.



Les composants et câbles sont vendus séparément.

#### 1 Raccorder le téléviseur à l'appareil avec un câble HDMI.

##### Nota

\*Si le téléviseur n'est pas compatible avec ARC, un câble audio numérique optique doit être raccordé.

#### 2 Brancher le cordon d'alimentation secteur fourni.

**B****C**

English

**B Basic control**

- 1** Turn on the system and the TV.
- 2** Press [INPUT] repeatedly to select “TV” as the source.
- 3** Press [+ VOL -] to adjust the volume.

**Note**

If you connect via an HDMI cable to a VIERA Link or HDMI CEC compatible TV, you can use the remote control of the TV with this system. Refer to the owner's manual of the TV for details.

**C Bluetooth® connection****Preparation**

Turn on the Bluetooth® feature on the device and place the device near the system.

- 1** Press [0].
- 2** Select “SC-HTE80” from the Bluetooth® menu of the device.
- 3** Start playback from the Bluetooth® device.

Refer to the owner's manual for more details.

**If you have any questions, contact:**

**U.S.A and Puerto Rico:** 1-800-211-PANA (7262)  
 Mon-Fri: 9 am – 9 pm (EST) Lunes-Viernes  
 Sat-Sun: 10 am – 7 pm (EST) Sabado-Domingo  
[www.panasonic.com/help](http://www.panasonic.com/help)

**Canada:**

Telephone: 1-800-561-5505

Français

**B Commandes de base**

- 1** Mettre l'appareil et le téléviseur en marche.
- 2** Appuyer à plusieurs reprises sur [INPUT] pour sélectionner la source « TV ».
- 3** Appuyer sur [+ VOL -] pour ajuster le volume.

**Nota**

Si la connexion à un téléviseur compatible avec VIERA Link ou HDMI CEC se fait par câble HDMI, il est possible d'utiliser la télécommande du téléviseur pour piloter cet appareil. Se référer au mode d'emploi du téléviseur pour plus de détails.

**C Connexion Bluetooth®****Préparatifs**

Activer la fonction Bluetooth® du périphérique et approcher le périphérique du système.

- 1** Appuyer sur [0].
- 2** Sélectionner « SC-HTE80 » dans le menu Bluetooth® du périphérique.
- 3** Lancer la lecture sur votre périphérique Bluetooth®.

Se référer au mode d'emploi pour plus de détails.

**Pour toute demande de renseignements**

N° de téléphone : 1-800-561-5505