

Panasonic

Operating Instructions

Mode d'emploi

Household Massage Lounger Fauteuil vibromasseur

Model No./N° de modèle **EP1285**

English	1
Français	F1



Panasonic Canada Inc.
5770 Ambler Drive
Mississauga, ON L4W 2T3
1-800-561-5505
www.panasonic.ca



Printed in China
P93101285261 Imprimé en Chine

Before operating this unit, please read these instructions completely.

Avant d'utiliser cet appareil, nous vous recommandons de lire l'ensemble de ces instructions et de les ranger dans un endroit accessible pour une consultation ultérieure.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Basic precautions should always be followed when using an electrical unit, including the following.

Please ensure that you read all instructions before using the Household Massage Lounger.

DANGER – To reduce the risk of electric shock:

1. Always unplug this unit from the electrical outlet immediately after using and before cleaning.

WARNING – To reduce the risk of burns, fire, electric shock, or injury to persons:

1. Always insert the power plug all the way into the outlet to reduce the risk of short-circuit and fire.
2. The unit should never be left unattended when plugged in. Always unplug the unit when not in use.
3. The unit is not to be used by people who cannot move or communicate on their own.
4. Only use the unit for the purpose described in these instructions.
5. Do not stand on the unit.
6. Do not use any accessories other than those recommended by the manufacturer.
7. Always return the seat to the upright position. Keep children away from the unit.
8. Never operate the unit if it has a damaged power cord or plug. Return the unit to the nearest authorized service center if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or if it has been immersed in water.
9. Keep power cords away from heated surfaces. Do not carry the unit by the power cord.
10. Never block the air openings during operation and make sure that all air openings are kept free of lint and hair, etc. Do not drop or insert anything into any of the openings of the unit.
11. Do not use the unit on top of heating appliances, such as electric carpets, etc. Do not operate the unit under blanket or pillow. Excessive heating can occur and cause fire, electric shock, or injury to persons.
12. Do not use the unit in bathrooms or other damp or humid places as this may cause electric shock or cause the unit to malfunction. Do not spill water, etc. onto the controller.
13. Do not use the unit outdoors.
14. Do not use or operate where aerosol spray products are being used or where oxygen is being administered.
15. When unplugging the unit, turn off all controls before removing the plug from power outlet. Do not use the unit with a transformer as this may lead to malfunction or electric shock.
16. Connect this unit to a properly grounded outlet only. See Grounding Instructions.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

SAFETY PRECAUTIONS

WARNING: To avoid the risk of injury:

1. Persons with any of the conditions listed below or who are undergoing medical treatment or suffer from medical conditions should consult with their physicians before using the unit:
 - a) Pregnant women, people who are ill, in poor physical shape.
 - b) People suffering from back, neck, shoulder, or hip pain.
 - c) People who have a pacemaker, defibrillator, or other personal medical devices prone to electronic interference.
 - d) People suffering from heart disease.
 - e) People who are prohibited from receiving massage by a physician due to thrombosis or aneurism, acute varicose veins, or other circulatory disorders.
 - f) People with irregular curvatures of the spine.
2. This unit should not be used by children. Remove the key when not in use and store out of reach of children.
3. Sit down slowly after checking the position of the massage heads. Never put any part of your body between the massage heads as the squeezing action of the massage heads may cause injury. Never put your fingers or feet in the gap between the backrest and seat, the backrest and the armrest, or the seat and cover under the armrest.
4. Do not use the unit against bare skin. While thin clothing may increase effectiveness, exposing the skin directly to the massager may irritate the skin.
Do not use the unit while wearing anything hard on your head like a hair accessory, etc. Do not use the unit for massaging the head, abdomen, front neck, elbows or knees.
Do not use excessively strong massage action on the back of the neck.
5. When using the massager, use the Neck Roller Position button to adjust the massage heads to the correct position. You can adjust the shoulder position in this way in the pre-programs and Rolling in the manual operation.
Failure to align the shoulder position correctly can lead to injury.
6. Do not stretch the back muscles for more than approximately 15 minutes at a time. To avoid overstretching the muscles which may result in discomfort, do not use the unit for more than 5 minutes when first using it. You can gradually increase the duration and strength of the massage as you become used to it.
Do not massage any one point for more than 5 minutes at a time.
Excessive massaging can overstimulate the muscles and nerves and result in an adverse effect.
To prevent excessive massaging, do not use the massager for more than a total of 15 minutes each session.
After approximately 15 minutes, the massage heads will be retracted and stop moving.
The back cushion can be removed if you want to experience a stronger back massage. Exercise extreme care when you use this mode in order to avoid back pain or injury. Use only for short periods of time (no more than 15 minutes). Reinstall the back cushion if you want to restore to normal massage intensity.
7. While using the massager, if you start feeling sick or if the massage seems painful, stop using it immediately. While using the massager, if the pressure seems too strong, the movement of the massage heads can be stopped at any time by pressing the Quick Stop button.
8. Do not go to sleep while using the unit. Do not use the unit after drinking alcohol.
9. When the seat back is in a reclined position, do not sit on it or sit with your legs resting on the headrest.
10. Do not allow children or pets to play on or around the unit, especially during operation.
11. Do not unplug the unit or turn it off during operation. Unplug the unit immediately if there is a power outage.
12. Be sure to start on the gentle massage program if using the massager for the first time. The shiatsu massage is stronger and should be enjoyed after one has gotten accustomed to the chair.
13. Do not allow children to play on this mechanized furniture or operate the mechanism. Always leave in an upright and closed position. Keep hands and feet clear of mechanism. Only the occupant should operate it.
14. Always raise the back cushion to check that the fabric of the unit itself has not been ripped before using the unit. Please also check other areas to ensure that the fabric has not been ripped. No matter how small the rip, if you find one then immediately stop using the unit, unplug the power cord and have the unit repaired at an authorized service center.

OPERATING PRECAUTIONS

English

WARNING: To avoid damaging the chair, follow these precautions:

1. The chair is designed for a maximum user weight of 264 lbs (120 kg). Exceeding the maximum weight may cause permanent damage to the massage mechanism and/or other components of the unit. Any such damage is deemed to be user abuse and is not covered under the Limited Warranty.
2. Do not sit on or drop the controller. Do not pull the controller cord or the power cord. Be careful not to catch the cord of the controller between the armrest and the chair back.
3. Do not treat the chair roughly, turn the chair on its side, turn the chair over or stand on it.
4. Do not treat the covering roughly.
 - Keep sharp or pointed objects away from the covering of the chair. Be careful not to drop lit ashes, lit cigarettes or matches on the chair.
 - Exposure to direct sunlight can cause fading or a change in color of the covering.
5. If the massager functions abnormally, immediately turn off the power and have the massager checked by an authorized service center.
6. Do not repeatedly operate any switch at short intervals. Such action may cause the switch to malfunction.
7. Some noise may be heard coming from the massager while in use. This is due to the structure of the massager and is normal.
8. Make sure there are no obstacles behind the chair before reclining it. The chair can be reclined to a maximum angle of 170°. If the back hits a wall or pillar, the chair may malfunction. Be sure to have ample space behind the chair. Recline the chair slowly in order to avoid contact with an obstacle.
9. When excessive pressure is applied to the massage heads, they may stop moving for safety. When moving the heads up from the lowered position, one's body weight may stop the heads' movement. In such a case, slightly raise your body and allow the massage heads to move up.
10. After each massage, slide the power switch, which is located on the right side of the chair, to the "off" position and turn its lock switch to the "lock" position.
11. Do not sit on the chair with wet body or hair.
12. The unit must not be used in "wet rooms" (sauna, swimming pool) or outdoors.
13. Do not attempt to open or disassemble any part of the unit. Only use an authorized Panasonic servicer to fix your unit.

GROUNDING INSTRUCTIONS


English

This product must be grounded. If it should malfunction or break down, grounding provides a path of least resistance for electric current to reduce the risk of electric shock. This product is equipped with a cord having an equipment-grounding conductor and a grounding plug. The plug must be plugged into an appropriate outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.

DANGER


Improper connection of the equipment-grounding conductor can result in a risk of electric shock. Check with a qualified electrician or serviceman if you are in doubt as to whether the product is properly grounded. Do not modify the plug provided with the product – if it will not fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician.

This product is for use on a nominal 120-volt circuit and has a grounding plug that looks like the plug illustrated in Figure A. Make sure that the product is connected to an outlet having the same configuration as the plug. No adapter should be used with this product.



PART NAMES AND FUNCTIONS

MASSAGE LOUNGER





- | | | |
|---|---|---|
| 1 Velcro for Pillow | 8 Back Cushion | 14 Back Cover |
| 2 Armrest | 9 Retracted Position of Massage Heads | 15 Backrest Latch |
| 3 Controller Holder | • The massage heads are normally retracted to the left and right in the upper part of the backrest. | 16 Safety Precaution Label |
| 4 Legrest Slide Lever | • Extendable length to approx. 5 in. (12 cm) | 17 Specification Label |
| 5 Legrest | 10 Velcro for securing the controller cord | 18 Power Cord |
| 6 Leg/Sole massage section | • Includes an air massage function. | 19 Power Plug |
| 7 Pillow | 11 Sole Shiatsu Sheet | 20 Power Switch |
| • For use when watching TV or just relaxing. | • "Stopper" is provided on the back side. | 21 Lock Switch |
| • The pillow has a height adjustment. (See Page 10) | • Fine adjustment of position is possible. | 22 Lock Switch Key |
| • The pillow is detachable, and can also be flipped over. | • The sole shiatsu sheet is detachable. | 23 Lock Switch Key Tag |
| | 12 Back Cushion Zipper | • To prevent children from accidentally swallowing the lock switch key. |
| | • The back cushion is detachable. | 24 Wheels |
| | 13 Handle | |

SPECIFICATIONS

Power Supply:	AC 120 V 60 Hz
Rated current:	2.0 A
Upper Body Massage	
Massage Area (Up-Down):	Approx. 26.6 in. (67.5 cm)
Massage Area (Left-Right):	Distance between Massage Heads during Operation Approx. 2.4 in. – 7.1 in. (6.0 cm – 18.0 cm)
Up-Down Movement Speed:	Approx. 20 – 35 sec. return.
Massage Speed:	Knead: Approx. 20 cycles/min. – 30 cycles/min. Swedish: Approx. 30 cycles/min. – 50 cycles/min. Compression: Approx. 20 cycles/min. – 30 cycles/min. Hawaiian: Approx. 30 cycles/min. – 50 cycles/min. Soft Shiatsu: Approx. 150 cycles/min. – 210 cycles/min. Tap: Approx. 230 cycles/min. – 350 cycles/min. Full Roll: Approx. 20 sec./cycle – 35 sec./cycle [Movement range: Approx. 21.1 in. (53.5 cm)] Regional Roll: Approx. 7 sec./cycle – 9 sec./cycle [Movement range: Approx. 4.7 in. (12 cm)]

CONTROLLER





- | | |
|--|---|
| 25 OFF/ON button | 37 Operation Indicator |
| • Switches the controller on and off. | • Displays operational status. |
| 26 Time Indicator | 38 Cover |
| • Displays time remaining before end of massage. | 39 Leg Massage button |
| 27 Ottoman button | • Turns airbags on and off and adjusts intensity of leg massage in 3 steps. |
| • Use this button to adjust the angle of the legrest. | 40 Manual Operation buttons |
| 28 Pre-Programs buttons | • This allows you to select the massage action you desire. (See Page 14) |
| 29 Massage Focus buttons | 41 Speed Adjustment button |
| • Used to select focus of massage. | • Adjusts speed of upper body massage in 5 steps during manual operation. |
| 30 Tapping OFF/ON button | 42 Speed Indicator |
| 31 Neck Roller Position button | 43 Message Position Adjustment button |
| 32 Neck Roller Position Indicator | • Adjusts position of massage heads during manual operation. (See Page 14) |
| 33 Leg Massage Intensity Indicator | |
| 34 Leg Stretch button | |
| • Used for turning leg stretch on and off. | |
| 35 Quick Stop button | |
| • Used to stop the massage immediately. | |
| 36 Reclining button | |
| • Use this button to adjust the angle of the backrest and legrest. | |

SOLE SHIATSU SHEET

The sole shiatsu sheet is detachable.


To attach the sole shiatsu sheet
Be sure of the proper direction and sides of the sole shiatsu sheet and insert it into the opening.



Projections are on the upper side.

For the left foot

For the right foot




Lower Body Massage	
Air Pressure:	Strong: Approx. 27.0 kPa Medium: Approx. 20.0 kPa Weak: Approx. 11.0 kPa
Reclining Angle:	Backrest: Approx. 120° – 170° Legrest: Approx. 0° – 75°
Automatic Shut-Off:	Approx. 15 min. for both upper and lower body (Approx. 5 minutes for the quick massage)
Dimensions	
When not reclined. (H x W x D):	Approx. 43.3 in. x 29.1 in. x 47.2 in. (110 cm x 74 cm x 120 cm)
When reclined. (H x W x D):	Approx. 24.0 in. x 29.1 in. x 66.1 in. (61 cm x 74 cm x 168 cm)
Weight of Unit:	Approx. 139 lbs (63 kg)
Dimensions of Box (H x W x D):	Approx. 30.7 in. x 30.3 in. x 47.6 in. (78 cm x 77 cm x 121 cm)
Weight in Box:	Approx. 172 lbs (78 kg)
Maximum User Weight:	Approx. 264 lbs (120 kg)
Minimum Distance from Wall:	15.7 in. (40 cm)

SETTING UP THE UNIT

English

WHERE TO USE THE UNIT




- Avoid places where the unit will be exposed to direct sunlight for long periods of time or places where it will be exposed to high temperatures, such as in front of a heater, etc., as this can cause discoloration or hardening of the leather.
- Placing a mat or cloth under the unit is recommended to prevent floor damage. The size of the mat should be sufficient [at least 47.2 in. x 27.5 in. (120 cm x 70 cm)] to cover the areas where the unit touches and where the legrest could touch the floor.
- Set the unit near the outlet.
- ⚠ See Warning No. 11 and 12 on page 1.

1 UNPACK THE UNIT AND RAISE THE BACKREST


CAUTION

- When raising the backrest, be careful not to cause hands or feet to become caught between the backrest and the backrest latch or the backrest and the armrests. Failure to follow this precaution may result in injury.



- 1 Remove the top of the shipping container.**
 - When packed for shipping the backrest is folded forward.
- 2 Remove the packing and cushioning materials and take out all accessories.**
- 3 Raise the backrest.**
 - Do not connect the power cord to an electrical outlet during setup.
 - Hold the backrest with both hands and lift in the direction of the arrow until it comes to a stop.
 - Be careful the power cord and controller are not caught in the backrest.

2 INSPECT CONTENTS OF SHIPPING CONTAINER




- The lock switch key has been inserted in the lock switch prior to leaving the factory.

3 HOW TO MOVE THE UNIT

Using the wheels to move the unit

- Grasp the legrest to move the unit when using the wheels.
- It is easier to move the unit with the massage heads retracted and the backrest in the upright position.
- *Place a mat or cloth on the floor and move the unit slowly to prevent floor damage.




Lifting the Unit

- Move the unit by having one person hold the legrest and another person use the handles on the back.
- *Please hold the handles and legrest securely to avoid dropping the unit as it may damage your floor.



4 INSTALL THE ARMRESTS ON THE UNIT



1 Install the armrests.

(Be careful to avoid damaging the coated fabric.)

- 1 Unfasten the velcro.**
- 2 Unfasten the zipper of the armrest completely.**
- 3 Check the side (right or left) of the armrest. Check the direction (front or back) of the armrest as well.**

The illustration shows the left armrest. The right armrest is stamped "Front", "Right" and "Back".

*The left armrest must be installed on the left hand side of the unit.
- 4 Align the convex portion of the armrest with the round hole on the unit, and embed the armrest on the unit. Avoid catching the coated fabric between them.**

If it is caught, pull it out without damaging the fabric.

2 Secure the armrests with attachment screws.

(Total of 4 positions for a single armrest)
Lift the coated fabric on the side of the armrest and insert the attachment screw onto the end of the Allen key, and then tighten.
 (Tighten the screws in the 4 positions lightly at first, and then tighten all screws firmly.)
 *If the screw does not enter into the hole, tighten the screw by pushing the armrest from the top.


3 Close the zipper at the bottom side of the armrests.

When closing the zipper, be careful not to twist the end of the zipper.

- 1 Set the zipper.**
- 2 Fasten the zipper.**


4 Put both ends of the zipper into the inside.

- 1 Turn in the edge of the zipper.**
- 2 Fix the sliding tab of the zipper with the velcro.**



English


5 FIX THE CONTROLLER CORD



Approx. 18" (45 cm)

Use the controller cord velcros to secure the cord, leaving approximately 18 in. (45 cm) of free wire.
* Confirm that there is a margin for the controller cord length when the backrest is reclined. (The illustration shows that the cord is attached to the right armrest.)

6 ATTACHING THE BACK CUSHION AND PILLOW




- 1 Attach the back cushion using the zipper.
- 2 Attach the pillow using the velcros.

FOLDING THE BACKREST FORWARD (REPACKING)

CAUTION


- Keep hands, feet, children, objects, etc., clear of openings on the unit, including seat, armrests and legrest; gaps between the unit and the floor; and the backrest's range of movement when being folded forward. Failure to do so could result in injury.
- The unit should not be turned on and the controls should not be operated on when the backrest is folded forward. Failure to follow these instructions could result in injury.
- The unit should not be climbed on and objects should not be placed on the unit when the backrest is folded forward. Failure to follow these instructions could result in damage to the unit.
- In the interests of safety, the backrest should always be folded forward by two persons.

- 1 Press the OFF/ON button to switch off the power.
- 2 Slide the power switch to the "off" position, lock it, and then unplug the power cord.
- 3 Remove the back cushion and the pillow from the unit.
- 4 Remove the armrest from the unit.
Refer to "INSTALL THE ARMRESTS ON THE UNIT" on page 8 and remove them in reverse order.
- 5 Insert a screwdriver into the opening for the backrest latch approx. 1.6 in. (4 cm) from the upper edge of the opening (until the screwdriver contacts the backrest latch).
- 6 Push tip of screwdriver downward approx. 1 in. (2.5 cm) to release backrest latch.
- 7 Pull out screwdriver when pushing of backrest toward seat begins.
*Be careful to avoid catching the controller or the cord between the backrest and the seat.
*It is recommended that you move the unit before folding the backrest (upright position). When the backrest is folded, it is not fixed and is unstable.



BEFORE USING THE UNIT

1 CHECK THE SURROUNDING AREA




Check that there is nothing around the unit.

2 POWERING UP THE UNIT

⚠ See Warning No. 8 on page 1.

- 1 Make sure the power plug is functional.
 - Make sure the power plug is undamaged. Make sure the power plug is free of foreign matter and debris.
- 2 Plug the power plug into an electrical outlet.
- 3 Verify that the lock switch key is turned to the "open" position.
 - If in "lock" position, turn the lock switch key to "open".
- 4 Slide the power switch to the "on" position.

3 CHECK THE UNIT




- 1 Make sure the covering is free of rips or tears.
- 2 Make sure there are no obstacles between the parts of the unit.
- 3 Make sure the massage heads are in the retracted position, i.e. they are parked to the left and right in the upper part of the backrest. If not retracted, press twice to return the massage heads to the retracted position.
- 4 Make sure the legrest is lowered.
 - Do not sit on the legrest when it is raised. Doing so may cause it to collapse down or bend the legrest. The legrest is not meant to support full body weight.

To lower the legrest

Make sure the legrest has fully returned to the original position by pulling the legrest slide lever, and then press the button twice.

⚠ See Warning No. 14 on page 2.

4 ADJUSTING FOR CORRECT PILLOW HEIGHT




Velcro for Pillow

- Adjust the pillow height so that the bottom edge of the pillow is at ear level.
- If positioned too low, the pillow can lessen the effect of massage around the neck area.

5 ADJUSTING THE RECLINING ANGLE

Press  and  to adjust the angle of the backrest and legrest.


- With the button held down, movement will continue until a “beep-beep-beep” sound indicates the backrest has been raised or lowered as far as possible.
- The legrest will start to move shortly after the backrest.




*The reclining operation is a function that adjusts the angle of the backrest and legrest. Avoid using it for any other purposes, such as continuous up/down operation etc.

6 ADJUSTING THE LEGREST LENGTH

Push the legrest out by pulling back on the legrest slide lever.



USING PRE-PROGRAMS AND QUICK MASSAGE



1 Press the OFF/ON button.

- The OFF/ON indicator will come on.


2 Select the pre-program you want.

- Please press one of the flashing buttons.
- If you press another Pre-Program button or a manual operation button during your selected pre-program massage, the massage will switch to the newly selected massage.
- In pre-programs, the leg massage begins at the same time. It is possible to stop or change the intensity of the leg massage during the program. (See Page 16)
- Pressing a Pre-Program button automatically moves the backrest and legrest into massage position.

3 Sit as far back in the seat as possible with your head centered on the pillow.


4 Adjusting shoulder position

- When the shoulder position indicator is flashing, adjust the position of the massage heads (upper heads) so that they lightly touch the shoulders.



- 5-Stage adjustment [up and down approx. 3.9 in. (10 cm)]
- It is possible to change the position of the massage heads during the massage.
- When it is not possible to correctly adjust the shoulder position, you may have to slide your body and adjust it again.

About the Time Indicator



- Displays remaining massage time via flashing LED.
- Starts counting down from 15 minutes in increments of approximately 3 minutes.
- Flashing speeds up one minute before end of massage.

Pre-Program and Quick Massage Characteristics

Shiatsu

Uses mainly Soft Shiatsu, Tap and Knead actions to comfortably loosen and provide relief from tension held at pressure points. **Recommended for those with severe stiffness or who prefer a stimulating massage.**

Swedish

Uses mainly Swedish, Hawaiian and Knead actions to evenly apply muscle-relaxing strokes all over. **Recommended for those who want a gentle relaxing massage.**

Chiro

Uses Full Roll and Compression to stretch all your muscles. A kneading action is applied to a stiff back and joints to refresh the posture and strengthen you against fatigue. **Recommended for those who want a fairly strong massage due to stiff muscles.**

Quick

Covers all areas using a variety of massage actions, all in a span of just five minutes. **Recommended for those who want a quick, relaxing massage.**

Persons whose height is less than 4.5 ft. (140 cm) or more than 6.0 ft. (185 cm) are recommended to use the unit in the manner described below when the massage heads do not touch their shoulders.

Height is around 4.5 ft. (140 cm) or less

Use by placing a cushion on the seat and sitting as far back as possible.



Height is around 6.0 ft. (185 cm) or more


Use by reclining the backrest and sliding your body downward.



5 Customize


A Selecting an area for a focused massage

Massaging the Neck and Shoulders



- The upper and lower back will also be massaged slightly.


Massaging the Lower Back



- The neck and shoulders will also be massaged slightly.


*Press the button again to toggle it off.

B Removing tapping from pre-programs



*Press the button again to restore tapping to the program.

C Adjusting leg massage




- Please see page 16 for details regarding leg massage.

Adjust the legrest so your sole fits on it.

- Switch off the leg stretch function to stop the legrest from returning to the original position.



For a person with small body dimensions

- If the legrest is raised, it is easier to fit your sole on it.



For a person with large body dimensions

- You can relax by lowering the legrest.



- It is possible to massage your leg completely by rotating the sole section.

6 Auto shut-off in pre-programs

- The massage will end after approximately 15 minutes and the unit will automatically shut off.
- The massage heads will move to the retracted position and stop.
- The legrest will automatically lower.
- The OFF/ON indicator will flash until the heads have stopped moving.
- If you want to continue using the unit, press the OFF/ON button. Please rest at least 10 minutes between massages.

Stopping a pre-program




- Press the OFF/ON button.
- The massage heads will move to the retracted position, and the backrest and legrest will automatically return to their original position.

Immediately stopping the massage



- Press the Quick Stop button.
- All movement will stop immediately.

MANUAL OPERATION FOR THE UPPER BODY



1 Open the cover of the controller.

2 Press the OFF/ON button.

- The OFF/ON indicator will come on.
- All of the Manual Operation buttons will start to flash.


3 Select the massage type you want.

- Press the button of the massage you require. The button will light up and the massage will begin (See Page 15).
- The unit will automatically recline to the massage position. See Page 11 for a fine adjustment.

4 Customized adjustments


You can adjust the position or speed of the massage heads, and you will hear a "beep-beep-beep" sound when it reaches its limit.

A Adjusting the Vertical Position of the Massage Heads




- Press the button once to move the position slightly [approx. 0.6 in. (15 mm)]. Press and hold the button to move the position continuously; release the button to stop the movement.

B Adjusting the Width between Massage Heads



- Tap, Soft Shiatsu, Full Roll, and Regional Roll can be adjusted in 3 steps.

C Adjusting Massage Speed



- Massage speed is adjustable in 5 steps.

5 Auto shut-off in manual operation

- The massage will end after approximately 15 minutes and the unit will automatically shut off.
- The massage heads will move to the retracted position and stop.
- The legrest will automatically lower.
- The OFF/ON indicator will flash until the heads have stopped moving.
- If you want to continue using the unit, please press the OFF/ON button. Please rest at least 10 minutes between massages.

Massage Actions

Knead

Feels like the fingers and thumbs of two hands squeezing in unison as they carefully work their way upwards to loosen stiffness. **Recommended for the area of the neck and shoulders.**

Compression

Applies fluent alternating strokes to the left and right sides as if drawing stiffness to the outside. **Recommended for relaxation of the whole body.**

Swedish

Feels like a two palms gliding over the skin as they rhythmically knead the muscles beneath. **Recommended for loosening up large areas of the back.**

Hawaiian

Feels like two hands moving rhythmically in a circular pattern to relax and refresh the back. **Recommended for relieving tension in the lower back.**

Soft Shiatsu

Feels like a pair of thumbs carefully alternating between the right and left sides as they zero in on their target. **Recommended for loosening up knots of tension.**

Tap

Feels like the edges of two hands rhythmically tapping to penetrate into the body and relax muscles. **Recommended for use on the fine muscles of the neck or as a finishing massage.**

Full Roll

From lower back to neck, you can feel it move 26.6 in. (67.5 cm) up and down the whole of the upper body. **Recommended for overall stretching of the back muscles.**


Regional Roll

You can feel it travel up and down working on 3.9 in. (10 cm) localized areas of the back. **Recommended for focused rolling out of back muscles.**


Combining Massages

- It is possible to combine massage types.
- It is not possible to combine massage types in the same category.


E.g. 1 Adding Tap when Knead is selected.



E.g. 2 Adding Full Roll to the selection.




E.g. 3 Deselecting Full Roll.




Changing Massage Types

E.g. 1 Changing massage types in the same category.
(Changing to Hawaiian when Knead is selected.)



E.g. 2 Changing to a massage type outside the category.
(Changing to Tap when Knead is selected.)

- When Knead is combined with Tap, deselecting Knead will leave only Tap.



NOTE:

- A built-in timer prevents overuse of the unit.
- When using manual operation, the timer automatically stops operation after 15 minutes.
- *If you want to continue to use the unit, we recommend that you have a break of at least 10 minutes between massages to allow your body to rest.

Stopping mid-way through a massage



- Press the OFF/ON button.
- The massage heads will move to the retracted position, and the backrest and legrest will automatically return to their original position.


Immediately stopping the massage



- Press the Quick Stop button.
- All movement will stop immediately.

MANUAL OPERATION FOR THE LEG

Adjust the angle and length of the legrest before starting a massage. (See Page 11)




1 Press the OFF/ON button.

- The OFF/ON indicator will come on.

2 Press the Leg Massage button.


- The air massage will begin.
- Leg massage intensity is displayed by the indicator.



3 Customize

(A) Adjusting the massage intensity

- The intensity is adjustable in 3 steps.
- The intensity will move 1 step each time the button is pushed, moving in order of medium, strong, off and weak.
- Default is level 2.
- * If only the Leg Massage is used, OFF is omitted.



(B) Press the Leg Stretch button.

- Press again to stop the leg stretch.

4 Auto shut-off in leg massage/stretch

- The massage will end after approximately 15 minutes and the unit will automatically shut off.
- The legrest will automatically lower.
- If you want to continue using the unit press the OFF/ON button.

Description of Leg Massage/Stretch

Leg massage

A bottom-to-top squeezing action slowly relaxes and softens to comfortably alleviate tired, swollen legs.

Leg stretch



Lowered to approx. 15°

After the legs have been grasped by the airbags, they are slowly stretched as the legrest lowers to a 15° angle from the massage position.



Lowered to approx. 20°

The legrest then rises to a 70° angle, after which it lowers once again to a 20° angle for a deep stretch.



Raised to approx. 70°

The legrest rises again and returns to a 70° angle.

Stopping mid-way through a massage



- Press the OFF/ON button.
- It will take some time before the air is completely evacuated. (The sound of air escaping may be audible after pressing the OFF/ON button.)

Immediately stopping the massage



- Press the Quick Stop button.
- All movement will stop immediately.

AFTER COMPLETING THE MASSAGE

RETURN THE SEAT TO THE ORIGINAL POSITION

1 Check that there is nothing in the vicinity of the backrest or the legrest.

2 Return the legrest to the original position.


- Pull the legrest slide lever back.

3 Press the OFF/ON button twice.

- The backrest and legrest will automatically return to their original positions.
- The backrest and the legrest can be returned with the reclining button. (See Page 11)

4 Place the controller in its holder.

5 Return the pillow and the back cushion to their original positions.



DISCONNECT THE POWER

⚠ See Warning No. 2 on page 1, No. 2 on page 2, and No. 10 on page 3.

1 Slide the power switch to the “off” position.

2 Turn the lock switch key to the “lock” position.

3 Unplug the power cord.

4 The lock switch key must be stored out of the reach of children.

CLEANING AND MAINTENANCE

⚠ See Danger No. 1 on page 1.

LEATHER COVERING ON THE PILLOW, THE BACK CUSHION AND THE UNIT

- Wipe these areas with a soft, dry cloth. (Do NOT use cloths containing any kind of chemical, etc.)
- If the leather is particularly dirty, dampen with liquid soap and brush the surface. Wipe with a cloth dampened with water. Allow to dry naturally. (Do NOT use a hair dryer to try to dry the surfaces more quickly.)
- Wearing of denim, colored, patterned or other clothing with a tendency to fade should be avoided during use, as it could lead to discoloration of the leather.
- Please do NOT use thinners, benzene or alcohol.

PIPE AND PLASTIC AREAS

- 1 Wipe the unit with a cloth that has been soaked in a mild detergent and then thoroughly wring out.
 - 2 Next wipe the unit with a cloth that has been moistened with just water and thoroughly wring out. *Make sure you thoroughly wring out the cloth first when cleaning the controller.
 - 3 Allow the unit to dry naturally.
- Please do NOT use thinners, benzene or alcohol.

COATED FABRIC

- 1 Wipe the seat fabric with a cloth that has been soaked in a mild detergent solution and then thoroughly wring out.
 - 2 Use a brush to apply a mild detergent to areas where the coated fabric has become particularly soiled. Be careful not to brush the fabric too much as this may damage it.
 - 3 Next wipe the fabric with a cloth that has been moistened with just water and then thoroughly wring out.
 - 4 Allow the fabric to dry naturally.
- Please do NOT use thinners, benzene or alcohol.

TROUBLESHOOTING

Problem
Cause and Remedy
Motor Noises <ul style="list-style-type: none"> • It sounds and feels like the massage heads are straining to get over wrinkles in the cloth. • The motor groans when it comes under load. • There is excessive noise during Tapping. (The noise is greater at the top of the unit.) • There is a creaking noise when the massage heads are in operation. • There is a rattling sound when the massage heads move up or down. • The belt can be heard rotating. • There is a rubbing sound produced by the massage heads rubbing on the seat fabric. • There is a noise when the backrest cushion moves over the armrest when the seat is reclining. • There is a noise when I sit down. • There is a strange sound when the massage heads move in and out. • When the power switch is turned on there is a humming sound. • Air massage-related sounds. There is a hissing sound of air escaping. There is a humming sound from the pump. • The legrest rattles. • There is operational noise of valves under the seat. • There is an unstable sound when air escapes during the leg stretch.
<ul style="list-style-type: none"> ▶ These sounds are perfectly normal and will not have any effect on the operation of the unit.
The massage heads stop during operation.
<ul style="list-style-type: none"> ▶ When excessive force is applied to the massage heads during operation, in the interests of safety the massage heads may stop moving. If all markings and buttons on the controller start to flash, which is extremely unusual, turn off the power switch, wait for approximately 10 seconds and then turn the power switch on again. If the massage heads stop again, position yourself so that your back is not completely in contact with the backrest.
The massage heads do not come up to the shoulder or neck.
<ul style="list-style-type: none"> ▶ The position of the massage heads is incorrect. (See Page 12)
The height of the left and right massage heads is different.
<ul style="list-style-type: none"> ▶ An alternating tapping method is employed, which means that this phenomenon will naturally occur. There is nothing wrong with the unit.
It is not possible to recline the unit. The legrest cannot be raised or lowered.
<ul style="list-style-type: none"> ▶ If the unit encounters an obstacle or if excessive force is exerted on it during operation, in the interests of safety the unit will come to a stop. If all markings and buttons on the controller start to flash, which is extremely unusual, turn off the power switch, wait for approximately 10 seconds and then turn the power switch on again.
Reclining does not take place even though a massage is started in pre-programs. (The seat does not automatically recline.)
<ul style="list-style-type: none"> ▶ In some cases the seat may not automatically recline depending on the position (angle) of the backrest or the legrest. Automatic reclining will not activate when the backrest is reclined to flat position more than massage position and legrest is in upper position. When you use the manual operation only for legs, automatic reclining will not activate.
The backrest does not return to the upright position.
<ul style="list-style-type: none"> ▶ The backrest will not return to the upright position if the timer is activated or the Ⓞ button is pressed. (Pressing Ⓞ twice will return the backrest to its original position.) (See Page 17)
It is not possible to switch from Swedish and Knead to Hawaiian and Compression.
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Switching can be hindered when the user's body weight is not resting on the massage heads. Shift your weight so that your body is contact with the massage heads.
The legrest will not return to its original position.
<ul style="list-style-type: none"> ▶ If the length of the legrest has been extended, the legrest will strike the floor, preventing from returning to its original position. Try again after retracting it to its original length.
The unit will not operate at all.
<ul style="list-style-type: none"> ▶ • The power cord has been disconnected. (See Page 10) • The power switch on the unit has not been turned on. (See Page 10) • A Pre-Program button or Manual Operation button hasn't been pressed after pressing Ⓞ. (See Pages 12, 14)
The unit has been damaged.
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Stop using the unit immediately.
The power cord or power plug is abnormally hot.
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Stop using the unit immediately.

⚠ See Warning No. 5 and 13 on page 3.

If service is needed please contact your local dealer or call 1-877 Panafix (723-2349).

CONSIGNES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

L'utilisation de tout appareil électrique, y compris celui-ci, exige le respect des précautions de base, y compris des suivantes.

Veillez lire toutes les instructions avant d'utiliser le fauteuil vibromasseur.

DANGER – Pour réduire le risque de choc électrique:

1. Débranchez toujours cet appareil de la prise électrique immédiatement après l'utilisation et avant le nettoyage.

ATTENTION – Pour réduire les risques de brûlure, d'incendie ou de choc électrique et pour éviter de blesser quiconque:

1. Enfoncez toujours la fiche d'alimentation à fond dans la prise afin de réduire les risques de court-circuit ou d'incendie.
2. Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché. Débranchez toujours l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.
3. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes qui ne peuvent communiquer ou se déplacer par elles-mêmes.
4. Utilisez cet appareil exclusivement aux fins décrites dans le présent manuel.
5. Ne vous tenez pas debout sur l'appareil.
6. N'utilisez aucun accessoire autre que les accessoires recommandés par le fabricant.
7. Ramenez toujours le siège en position verticale. Gardez les enfants éloignés de l'appareil.
8. Ne mettez jamais l'appareil en marche lorsque la fiche ou le cordon d'alimentation est endommagé. Renvoyez l'appareil au centre de service agréé le plus proche s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé ou s'il a été endommagé ou encore s'il a été immergé dans l'eau.
9. Tenez les cordons d'alimentation à l'écart des surfaces chauffées. Ne transportez pas l'appareil par le cordon d'alimentation.
10. N'obstruez jamais les ouvertures d'aération pendant le fonctionnement et assurez-vous qu'aucune des ouvertures d'aération n'est obstruée par des peluches, des cheveux, etc. Ne laissez rien tomber ou n'introduisez rien dans aucune des ouvertures de l'appareil.
11. N'utilisez pas l'appareil sur des appareils de chauffage comme des tapis chauffants, etc. Ne faites pas fonctionner le fauteuil lorsque vous êtes sous une couverture ou un oreiller. Cela peut produire une chaleur excessive pouvant entraîner un incendie, un choc électrique ou des blessures corporelles.
12. N'utilisez pas cet appareil dans des salles de bain ou tout autre endroit humide; cela pourrait provoquer un choc électrique ou un mauvais fonctionnement de l'appareil. Ne renversez pas d'eau, etc. sur la télécommande.
13. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.
14. N'utilisez pas de produits à bombe aérosol ou n'exécutez pas d'opérations lorsque de tels produits sont utilisés ou quand de l'oxygène est administré.
15. Au moment de débrancher l'appareil, mettez tous les boutons de commande en position d'arrêt avant de retirer la fiche de la prise de courant. N'utilisez pas l'appareil avec un transformateur, car cela peut entraîner des dysfonctionnements ou des chocs électriques.
16. Ne branchez cet appareil que sur une prise de courant reliée à la terre. Reportez-vous aux consignes de mise à la terre.

CONSERVEZ CE MODE D'EMPLOI

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

ATTENTION: Afin d'éviter tout risque de blessure, prenez les précautions suivantes.

1. Les personnes souffrant de problèmes de santé présentant l'une des conditions listées ci-dessous ou qui sont sous traitement médical doivent consulter leur médecin avant d'utiliser l'appareil.
 - a) Les femmes enceintes, les personnes malades ou en mauvaise condition physique.
 - b) Les personnes souffrant du dos, de la nuque, des épaules ou des hanches.
 - c) Les personnes qui portent un stimulateur cardiaque, un défibrillateur ou tout autre appareil médical sensible aux interférences électroniques.
 - d) Les personnes souffrant d'une maladie du cœur.
 - e) Les personnes dont le médecin leur a interdit les massages à la suite d'une thrombose ou d'un anévrisme, de varices aiguës ou de tout autre trouble de la circulation.
 - f) Les personnes dont la colonne vertébrale est anormalement courbée.
2. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, retirez la clé et rangez-la hors de portée des enfants.
3. Asseyez-vous en douceur après avoir vérifié la position des têtes de massage. Aucune partie de votre corps ne doit se trouver prise entre les têtes de massage car leur action comprimante pourrait entraîner des blessures. Ne glissez jamais vos doigts ou vos pieds dans l'espace situé entre le siège et le dossier, entre le dossier et les accoudoirs, entre le siège et la housse en dessous des accoudoirs.
4. N'utilisez pas l'appareil à même la peau. S'il est préférable de porter un vêtement léger pour renforcer l'efficacité du massage, un contact direct avec la peau peut en revanche provoquer des irritations. Ne portez aucun objet dur sur la tête, tel que des accessoires de coiffure, lorsque vous utilisez l'appareil. L'appareil ne doit pas être utilisé pour des massages de la tête, de l'abdomen, du cou, des coudes ou des genoux. N'utilisez pas de massage trop fort sur la nuque.
5. Lors de l'utilisation du fauteuil vibromasseur, utilisez le bouton de positionnement du rouleau de nuque pour ajuster correctement les têtes de massage. Vous pouvez ajuster la position des épaules de cette façon dans les préprogrammes, et le rouleau en fonctionnement manuel. Si la position des épaules n'est pas correctement ajustée, cela peut entraîner des blessures.
6. Les muscles du dos ne doivent pas être soumis à des étirements pendant plus d'une quinzaine de minutes d'affilée. Afin d'éviter un étirement excessif des muscles qui peut se traduire par un malaise, n'utilisez pas l'appareil pendant plus de 5 minutes lors de la première séance. Vous pouvez augmenter progressivement la durée et l'intensité du massage à mesure que vous vous y habituez. Le massage ne doit pas être focalisé sur un même point pendant plus de 5 minutes d'affilée. Un massage excessif peut trop stimuler les muscles et les nerfs et entraîner un résultat contraire. Pour éviter les effets d'un massage excessif, chaque séance d'utilisation du fauteuil vibromasseur ne doit pas se prolonger au-delà de 15 minutes en tout. Retirez le coussin dorsal pour obtenir un massage du dos plus vigoureux. Faites très attention afin d'éviter des douleurs au dos ou des blessures lorsque vous utilisez ce mode. Ne l'utilisez que pendant de courtes périodes (pas plus de 15 minutes). Réinstallez le coussin dorsal si vous désirez restaurer l'intensité normale des massages.
7. Si vous commencez à vous sentir mal ou si le massage vous semble douloureux alors que vous êtes en train d'utiliser l'appareil, interrompez immédiatement le massage. Si, alors que vous êtes en train d'utiliser le fauteuil vibromasseur, la pression vous paraît trop forte, vous pouvez à tout moment, interrompre le mouvement des têtes de massage en appuyant sur le bouton d'arrêt rapide.
8. Ne vous endormez pas pendant que vous utilisez l'appareil. N'utilisez pas l'appareil après avoir consommé de l'alcool.
9. Ne vous asseyez pas sur le dossier lorsque le siège est en position inclinée et ne vous asseyez pas non plus en faisant reposer vos jambes sur l'appuie-tête.
10. Ne laissez pas les enfants ni les animaux jouer sur ou autour de l'appareil, notamment s'il est en marche.
11. Ne débranchez pas ou ne mettez pas l'appareil hors tension pendant son fonctionnement. Débranchez immédiatement l'appareil lors d'une panne de courant.
12. Veillez à commencer par le programme de massage léger si vous utilisez le vibromasseur pour la première fois. Le massage shiatsu est fort et doit être utilisé uniquement après s'être habitué au fauteuil.
13. Ne laissez pas les enfants jouer sur ou faire fonctionner ce meuble mécanique. Laissez-le toujours en position droite et fermée. Gardez les mains et les pieds éloignés du mécanisme. Seule la personne assise doit faire fonctionner le fauteuil.
14. Avant d'utiliser l'appareil, soulevez toujours le coussin dorsal pour vérifier que la housse de l'appareil n'est pas déchirée. Veillez également vérifier que la housse n'est pas déchirée en d'autres endroits. Si vous constatez la moindre déchirure, arrêtez immédiatement d'utiliser l'appareil, débranchez le cordon d'alimentation et faites réparer l'appareil dans un centre de service agréé.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

ATTENTION: Pour éviter d'endommager l'appareil, prenez les précautions suivantes:

1. Le siège est conçu pour supporter un poids maximum de 120 kg (264 lb). Un poids supérieur à ce maximum peut entraîner une détérioration permanente du mécanisme de massage et/ou d'autres composants de l'appareil. Toute détérioration de ce genre est considérée comme un abus de la part de l'utilisateur et, en tant que tel, ne sera pas couverte par la garantie.
2. Ne vous asseyez pas sur la télécommande et ne la laissez pas tomber. Ne tirez pas sur le cordon de la télécommande ou sur le cordon d'alimentation. Veillez à ne pas laisser le cordon de la télécommande se faire prendre entre l'accoudoir et le dossier.
3. N'infligez pas de traitement brutal à l'appareil, par exemple, en le renversant sur le côté, en le mettant à l'envers, ou en montant dessus.
4. N'infligez pas de traitement abusif à la housse.
 - Gardez les objets pointus ou tranchants loin de la housse. Veillez à ne pas laisser tomber de cendres vives, de cigarettes ou d'allumettes allumées sur le fauteuil.
 - La couleur de la housse peut passer ou changer si elle est exposée à la lumière directe du soleil.
5. Si le vibromasseur fonctionne anormalement, coupez immédiatement l'alimentation et contactez le service après-vente pour une vérification complète.
6. Ne jouez pas avec les interrupteurs en leur infligeant d'incessants va-et-vient car un dysfonctionnement à leur niveau pourrait s'ensuivre.
7. Vous entendrez peut-être des bruits provenant de l'appareil au cours de son utilisation. Ces bruits sont dus à la structure du fauteuil et n'ont absolument rien d'anormal.
8. Avant d'incliner le siège, vérifiez qu'aucun obstacle ne se trouve derrière. Le siège peut être incliné jusqu'à un maximum de 170°, mais il peut ne pas fonctionner correctement si le dossier touche un mur ou tout autre obstacle. Veillez à ce que l'espace derrière le siège soit toujours amplement dégagé et inclinez le fauteuil lentement dans l'éventualité d'un contact avec un obstacle.
9. En cas de pression excessive sur les têtes de massage, un processus de sécurité peut se déclencher et interrompre ainsi leur mouvement. Lors du redressement des têtes depuis leur position rétractée, le poids du corps peut entraîner leur immobilisation. Dans ce cas, soulevez légèrement le corps et attendez que les têtes de massage remontent jusqu'à la position voulue.
10. Après chaque séance de massage, ramenez l'interrupteur d'alimentation, situé au dos du siège (du côté droit), en position "off" (arrêt) et l'interrupteur de verrouillage en position "lock" (verrouillé).
11. Ne vous asseyez pas sur le fauteuil vibromasseur avec le corps ou les cheveux mouillés.
12. N'utilisez pas l'appareil dans des "locaux humides" (sauna, piscine) ou à l'extérieur.
13. Ne cherchez pas à ouvrir l'appareil ou démonter des pièces de l'appareil. Contactez uniquement un technicien Panasonic autorisé pour effectuer des réparations sur l'appareil.


CONSIGNES DE MISE À LA TERRE

Le produit doit être relié à la terre. Si un mauvais fonctionnement se produit ou s'il tombe en panne, la mise à la terre procure une voie de moindre résistance au courant électrique et réduit ainsi les risques de choc électrique. Ce produit est équipé d'un cordon muni d'un conducteur de mise à la terre de l'appareillage et d'une fiche de mise à la terre. La fiche doit être branchée dans une prise secteur appropriée correctement installée et mise à la terre conformément à l'ensemble des codes et décrets locaux.

DANGER


Une mauvaise connexion du conducteur de mise à la terre de l'appareillage peut entraîner un risque de choc électrique. Consultez un électricien ou un agent de service qualifié en cas de doute concernant la mise à la terre du produit. Ne modifiez pas la fiche fournie avec le produit. Si elle ne s'adapte pas à la prise secteur, demandez à un électricien qualifié d'installer une prise secteur adaptée.

Ce produit est conçu pour être utilisé sur un circuit nominal d'une tension de 120 volts et est équipé d'une fiche de mise à la terre qui ressemble à la fiche illustrée dans la Figure A. Assurez-vous que le produit est connecté à une prise secteur ayant la même configuration que la fiche. N'utilisez pas d'adaptateur avec ce produit.



DÉSIGNATION ET FONCTION DES DIFFÉRENTES PIÈCES

FAUTEUIL VIBROMASSEUR





- | | | |
|--|--|--|
| <p>1 Velcros de l'oreiller</p> <p>2 Accoudoir</p> <p>3 Porte-contrôle
• Du côté gauche et droit.</p> <p>4 Levier de la coulisse du repose-jambes
• Longueur d'extension possible: environ 12 cm (5 po)</p> <p>5 Repose-jambes</p> <p>6 Section de massage de la jambe/ de la plante des pieds
• Comprend une fonction de massage par air.</p> <p>7 Oreiller
• Pour regarder la télévision ou simplement pour se détendre.
• La hauteur de l'oreiller peut être ajustée. (Reportez-vous à la page F10)
• L'oreiller est amovible et peut également être basculé.</p> | <p>8 Coussin dorsal</p> <p>9 Position rétractée des têtes de massage
• Les têtes de massages sont normalement rétractées vers la gauche et vers la droite de la partie supérieure du coussin dorsal.</p> <p>10 Velcro d'attache du cordon du contrôleur</p> <p>11 Feuilles plantaires de shiatsu
• Un "butoir" se trouve au verso.
• L'ajustement précis de la position est possible.
• La feuille plantaire de shiatsu est amovible.</p> <p>12 Fermeture éclair du coussin dorsal
• Le coussin dorsal est amovible.</p> <p>13 Poignée</p> <p>14 Housse arrière</p> | <p>15 Verrou du dossier</p> <p>16 Étiquette des précautions de sécurité</p> <p>17 Étiquette des caractéristiques</p> <p>18 Cordon d'alimentation</p> <p>19 Fiche du cordon d'alimentation</p> <p>20 Interrupteur d'alimentation</p> <p>21 Interrupteur de verrouillage</p> <p>22 Clé de l'interrupteur de verrouillage</p> <p>23 Étiquette de la clé de l'interrupteur de verrouillage
• Permet d'éviter que les enfants avalent la clé de l'interrupteur de verrouillage.</p> <p>24 Roulettes</p> |
|--|--|--|

CARACTÉRISTIQUES

Alimentation:	120 V c.a., 60 Hz
Courant nominal:	2,0 A
Massage du haut du corps	
Zone de massage (Haut-bas):	Environ 67,5 cm (26,6 po)
Zone de massage (Gauche-droite):	Écartement des têtes de massage en cours de fonctionnement Environ 6,0 cm – 18,0 cm (2,4 po – 7,1 po)
Vitesse du mouvement Haut-bas:	Environ 20 – 35 secondes, retour.
Vitesse du massage:	Knead (Pétrissage): Environ 20 cycles/min – 30 cycles/min Swedish (Suédois): Environ 30 cycles/min – 50 cycles/min Compression (Compression): Environ 20 cycles/min – 30 cycles/min Hawaiian (Hawaïen): Environ 30 cycles/min – 50 cycles/min Soft Shiatsu (Shiatsu doux): Environ 150 cycles/min – 210 cycles/min Tap (Tapotement): Environ 230 cycles/min – 350 cycles/min Full Roll (Roulement plein): Environ 20 s/cycle – 35 s/cycle [Amplitude du mouvement: Environ 53,5 cm (21,1 po)] Regional Roll (Roulement local): Environ 7 s/cycle – 9 s/cycle [Amplitude du mouvement: Environ 12 cm (4,7 po)]

CONTRÔLEUR



- | | |
|---|--|
| <p>25 Bouton d'arrêt/marche
• Utilisez ce bouton pour mettre le contrôleur sous et hors tension.</p> <p>26 Témoin de durée
• Affiche la durée restante avant la fin du massage.</p> <p>27 Bouton Ottomane
• Utilisez ce bouton pour ajuster l'angle du repose-jambes.</p> <p>28 Boutons de préprogrammés</p> <p>29 Boutons de focalisation des massages
• Utilisez ces boutons pour focaliser les massages.</p> <p>30 Bouton d'arrêt/marche du tapotement</p> <p>31 Bouton de positionnement du rouleau de nuque</p> <p>32 Témoin de la position du rouleau de nuque</p> <p>33 Témoin de l'intensité du massage des jambes</p> <p>34 Bouton d'étirement des jambes
• Utilisez ce bouton pour activer et désactiver l'étirement des jambes.</p> <p>35 Bouton d'arrêt rapide
• Utilisez ce bouton pour arrêter immédiatement le massage.</p> | <p>36 Bouton d'inclinaison
• Utilisez ce bouton pour ajuster l'angle du dossier et du repose-jambes.</p> <p>37 Témoin de fonctionnement
• Affiche l'état du fonctionnement.</p> <p>38 Couverture</p> <p>39 Bouton de massage des jambes
• Ce bouton active et désactive les sacs d'air et ajuste l'intensité du massage des jambes en 3 étapes.</p> <p>40 Boutons de fonctionnement manuel
• Ces boutons permettent de sélectionner l'action de massage désirée. (Reportez-vous à la page F14)</p> <p>41 Bouton de réglage de la vitesse
• Ce bouton permet de régler la vitesse du massage de la partie supérieure du corps en 5 étapes pendant le fonctionnement manuel.</p> <p>42 Témoin de vitesse</p> <p>43 Bouton d'ajustement de la position du massage
• Ce bouton permet d'ajuster la position des têtes de massage pendant le fonctionnement manuel. (Reportez-vous à la page F14)</p> |
|---|--|

FEUILLES PLANTAIRES DE SHIATSU

La feuille plantaire de shiatsu est amovible.

Pour fixer la feuille plantaire de shiatsu
Vérifiez que la direction et la face de la feuille plantaire de shiatsu sont correctes et introduisez-la dans l'ouverture.

Les saillies sont sur la face du haut.

Ouverture

Pour le pied gauche

Pour le pied droit


Orteils

Talon

Massage du bas du corps	Pression de l'air:	
	Forte: Environ 27,0 kPa	Faible: Environ 11,0 kPa
	Moyenne: Environ 20,0 kPa	
Angle d'inclinaison:	Dossier: Environ 120° – 170° Repose-jambes: Environ 0° – 75°	
Arrêt automatique:	Environ 15 minutes pour le haut du corps et le bas du corps (environ 5 minutes dans le cas du massage rapide)	
Dimensions		
Non incliné (H×L×P):	Environ 110 cm × 74 cm × 120 cm (43,3 po × 29,1 po × 47,2 po)	
Incliné (H×L×P):	Environ 61 cm × 74 cm × 168 cm (24,0 po × 29,1 po × 66,1 po)	
Poids de l'appareil:	Environ 63 kg (139 lb)	
Dimensions de la boîte (H×L×P):	Environ 78 cm × 77 cm × 121 cm (30,7 po × 30,3 po × 47,6 po)	
Poids dans la boîte:	Environ 78 kg (172 lb)	
Poids maximal de l'utilisateur:	Environ 120 kg (264 lb)	
Distance au mur minimale:	40 cm (15,7 po)	

INSTALLATION DE L'APPAREIL

EMPLACEMENT DE L'APPAREIL




- Évitez les endroits où l'appareil serait exposé à la lumière directe du soleil pendant de longues périodes ou les endroits où il serait exposé à des températures élevées comme devant un appareil de chauffage, etc. Cela peut entraîner la décoloration ou le durcissement du cuir.
- Il est recommandé de placer un tapis ou un linge sous l'appareil afin de ne pas endommager le sol. Le tapis devrait être suffisamment grand [120 cm × 70 cm (47,2 po × 27,5 po) au moins] afin de pouvoir recouvrir la surface au sol de l'appareil et la surface au sol du repose-jambes.
- Placez l'appareil à proximité de la prise.
- ⚠ Voir l'avertissement N°s 11 et 12 à la page F1.

1 DÉBALLEZ L'APPAREIL ET RELEVEZ LE DOSSIER

ATTENTION

- Lorsque vous relevez le dossier, faites très attention de ne pas laisser vos mains ou vos pieds se faire prendre entre le dossier et le verrou du dossier ou entre le dossier et les accoudoirs.
- Si cette précaution n'est pas respectée, cela peut provoquer des blessures.



1 Retirez le dessus de la caisse d'expédition.

- Lors de l'emballage pour l'expédition, le dossier est plié vers l'avant.


2 Enlevez les matériaux d'emballage et de matelassage et retirez tous les accessoires.

3 Relevez le dossier.


- Ne connectez pas le cordon d'alimentation à une prise secteur pendant l'installation.
- Tenez le dossier à deux mains et soulevez-le dans le sens de la flèche jusqu'à ce qu'il s'arrête.
- Faites attention de ne jamais pincer le cordon d'alimentation ou du contrôleur au dossier.

2 INSPECTEZ LE CONTENU DE LA CAISSE D'EXPÉDITION

Fauteuil vibromasseur



Oreiller



Coussin dorsal



Clé Allen — 1
Vis de fixation — 8



Clé de l'interrupteur de verrouillage — 1



- La clé de l'interrupteur de verrouillage est insérée dans le verrou avant l'expédition depuis l'usine.


Accoudoirs — 2



3 COMMENT DÉPLACER L'APPAREIL

Utilisation des roulettes pour déplacer l'appareil

- Saisissez le repose-jambes pour déplacer l'appareil en utilisant les roulettes.
- Il est plus facile de déplacer l'appareil avec les têtes de massage rétractées et le dossier en position verticale.
- *Placez un tapis ou un linge sur le sol et déplacez l'appareil lentement pour empêcher d'endommager le sol.








Soulèvement de l'appareil

- Déplacez le fauteuil avec une personne tenant le repose-jambes et une autre personne tenant les poignées à l'arrière.
- *Veuillez tenir fermement le repose-jambes et les poignées pour éviter de laisser tomber l'appareil, au risque d'endommager le sol.



4 INSTALLATION DES ACCOUDOIRS SUR L'APPAREIL



1 Installez les accoudoirs.

(Veillez à ne pas endommager le tissu enduit.)

- 1 Dégrafez le velcro.
- 2 Dégrafez complètement la fermeture éclair de l'accoudoir.
- 3 Vérifiez le côté de l'accoudoir (gauche ou droit). Vérifiez aussi la direction (avant ou arrière) de l'accoudoir. L'accoudoir de gauche est indiqué sur la figure. L'accoudoir de droite comporte les indications "Front" (Avant), "Right" (Droite) et "Back" (Arrière).

*L'accoudoir gauche devrait être installé du côté gauche de l'appareil.

- 4 Alignez la partie convexe de l'accoudoir avec l'orifice circulaire de l'appareil, puis encastrez l'accoudoir sur l'appareil. Évitez de pincer le tissu enduit entre les deux.

S'il est pincé, tirez dessus en évitant d'endommager le tissu.

2 Vissez les accoudoirs à l'aide des vis fournies.

(4 positions en tout pour chaque accoudoir)
Relevez le tissu enduit sur le côté de l'accoudoir, placez ensuite l'extrémité de la vis dans la clé Allen, puis resserrez.

(Serrez tout d'abord légèrement chacune des 4 vis de l'accoudoir, puis resserrez-les toutes en même temps.)
*En cas de problème d'insertion de la vis dans l'orifice, resserrez-la en poussant sur l'accoudoir.

3 Refermez la fermeture éclair au bas de l'accoudoir.


Faites attention de ne pas tordre l'extrémité de la fermeture éclair lors de sa fermeture.

- 1 Placez la fermeture éclair.
- 2 Refermez la fermeture éclair.

4 Placez les deux extrémités de la fermeture à l'intérieur.

- 1 Retournez le bord de la fermeture éclair.
- 2 Bloquez la languette de la fermeture éclair avec le velcro.


5 INSTALLATION DU CORDON DU CONTRÔLEUR



Environ 45 cm
(18 po)

Fixez le cordon du contrôleur à l'aide des velcros, en laissant à peu près 45 cm (18 po) d'espace libre.
* Assurez-vous de laisser suffisamment d'espace libre, afin de pouvoir incliner le dossier.
(La figure représente le cas où le cordon est fixé à l'accoudoir droit.)

6 INSTALLATION DU COUSSIN DORSAL ET DE L'OREILLER



1 Fixez le coussin dorsal à l'aide de la fermeture éclair.

2 Fixez l'oreiller à l'aide des velcros.


REPLIAGE DU DOSSIER VERS L'AVANT (REMBALLAGE)

ATTENTION

- Gardez les mains, les pieds, les enfants, tout objet, etc. éloignés des ouvertures de l'appareil, y compris du siège, des accoudoirs et du repose-jambes; des espaces entre l'appareil et le sol; et de la portée du mouvement du dossier lorsqu'il est replié vers l'avant. Cela peut entraîner des blessures.
- L'alimentation de l'appareil ne devrait pas être mise sous tension et les commandes ne devraient pas fonctionner, alors que le dossier est replié vers l'avant. Si cette précaution n'est pas respectée, cela peut provoquer des blessures causées par un pincement.
- Ne grimpez pas ou ne placez pas d'objets sur l'appareil avec le dossier replié vers l'avant. Si cette précaution n'est pas respectée, cela peut endommager l'appareil.
- Pour des raisons de sécurité, le dossier doit toujours être replié vers l'avant par deux personnes.


- 1 Appuyez sur le bouton d'arrêt/marche pour mettre l'alimentation hors tension.
- 2 Faites glisser l'interrupteur d'alimentation à la position "off" (arrêt), verrouillez-le, puis débranchez le cordon d'alimentation.
- 3 Retirez le coussin dorsal et l'oreiller du fauteuil de l'appareil.
- 4 Retirez l'accoudoir de l'appareil.
Reportez-vous au paragraphe "INSTALLATION DES ACCOUDOIRS SUR L'APPAREIL" page F8, puis retirez-les en sens inverse.
- 5 Introduire un tournevis dans l'ouverture de la charnière, environ 4 cm (1,6 po) en dessous de l'ouverture (jusqu'à ce que le tournevis entre en contact avec la charnière).
- 6 Repoussez l'extrémité du tournevis vers le bas d'environ 2,5 cm (1 po) pour relâcher le verrou du dossier.
- 7 Retirez le tournevis lorsque la poussée du dossier vers le siège commence.

*Évitez de coincer la télécommande ou le cordon entre le dossier et le fauteuil.
*Il est recommandé de déplacer l'appareil avant de replier le dossier (en position relevée). En effet, le dossier est mobile et donc instable une fois replié.



AVANT D'UTILISER L'APPAREIL

1 VÉRIFIEZ LA ZONE ENVIRONNANTE



Assurez-vous qu'il n'y a rien autour de l'appareil.

2 MISE EN MARCHÉ DE L'APPAREIL

⚠ Voir l'avertissement N° 8 à la page F1.

1 Assurez-vous que la fiche d'alimentation est prête à fonctionner.

- Assurez-vous que la fiche d'alimentation ne présente pas de dommages. Assurez-vous que la fiche d'alimentation est libre de tout corps étranger ou débris.


2 Branchez la fiche d'alimentation dans une prise secteur.

3 Assurez-vous que la clé de l'interrupteur de verrouillage se trouve sur la position "open" (ouvert).

- Si elle est sur la position "lock" (verrouillé), mettez la clé de l'interrupteur de verrouillage sur "open" (ouvert).

4 Faites glisser l'interrupteur d'alimentation sur la position "on" (marche).

3 VÉRIFIEZ L'APPAREIL



1 Assurez-vous que la housse du fauteuil ne présente pas de déchirure.


2 Supprimez tout obstacle entre les différents composants de l'appareil.

3 Assurez-vous que les têtes de massage se trouvent dans la position rétractée, c'est-à-dire qu'elles sont rangées à droite et à gauche de la partie supérieure du dossier. Si elles ne sont pas rétractées, appuyez deux fois sur  pour faire revenir les têtes de massage à leur position rétractée.

4 Assurez-vous que le repose-jambes est abaissé.


- Ne vous asseyez pas sur le repose-jambes lorsqu'il est relevé. Cela peut le faire s'effondrer ou le plier. Le repose-jambes n'est pas conçu pour supporter le plein poids du corps.

Pour abaisser le repose-jambes

Assurez-vous que le repose-jambes est complètement retourné à sa position initiale en tirant sur le levier de la coulisse du repose-jambes, puis en appuyant deux fois sur le bouton .

⚠ Voir l'avertissement N° 14 à la page F2.

4 AJUSTEMENT DE L'OREILLER À LA HAUTEUR CORRECTE




Ajustez la hauteur de l'oreiller de façon à ce que le bord inférieur de l'oreiller soit au niveau des oreilles.

- Si l'oreiller est positionné trop bas, cela peut diminuer l'effet du massage autour de la zone de la nuque.

5 AJUSTEMENT DE L'ANGLE D'INCLINAISON

Appuyez sur le bouton  et sur le bouton  pour ajuster l'angle d'inclinaison du dossier et du repose-jambes.


- Si vous maintenez le bouton enfoncé, le mouvement continue jusqu'à ce qu'un "bip-bip-bip" retentisse pour signaler que le dossier a été relevé ou abaissé le plus loin possible.
- Le repose-jambes se met en mouvement peu après le dossier.




*L'inclinaison est une fonction qui ajuste l'angle du dossier et du repose-jambes. Évitez de l'utiliser pour tout autre objectif, tel qu'une utilisation haut/bas en continu, etc.

6 AJUSTEMENT DE LA LONGUEUR DU REPOSE-JAMBES

Poussez le repose-jambes en tirant le levier de la coulisse du repose-jambes.



UTILISATION DES MESSAGES PRÉPROGRAMMÉS ET RAPIDE



1 Appuyez sur le bouton d'arrêt/marche.

- Le témoin d'arrêt/marche s'allume.


2 Sélectionnez le préprogramme que vous désirez.

- Veuillez appuyer sur l'un des boutons clignotants.
- Si vous appuyez sur le bouton d'un autre préprogramme ou sur un bouton de mode manuel pendant l'exécution du massage de votre préprogramme sélectionné, le massage passe à l'exécution du préprogramme nouvellement sélectionné.
- Dans les préprogrammes, le massage des jambes commence en même temps. Il est possible d'arrêter ou de changer l'intensité du massage des jambes pendant l'exécution du programme. (Reportez-vous à la page F16)
- Appuyez sur un bouton de préprogramme pour placer automatiquement le dossier et le repose-jambes en position de massage.

3 Asseyez-vous le plus en arrière possible dans le siège avec votre tête au milieu de l'oreiller.




4 Réglage de la position des épaules

- Lorsque le témoin de position des épaules clignote, ajustez la position des têtes de massage (têtes supérieures) de façon à ce qu'elles soient légèrement en contact avec les épaules.



- Ajustement haut/bas en 5 étapes [de 10 cm (3,9 po) vers le haut et vers le bas]
- Il est possible de changer la position des têtes de massage pendant l'exécution d'un massage.
- Lorsqu'il n'est pas possible d'ajuster correctement la position des épaules, déplacez votre corps et ajustez-la de nouveau.

À propos du témoin de durée

- | | | |
|---|------------------------|--|
| time | Durée restante | • Affiche la durée de massage restante au moyen d'un DEL clignotant. |
|  | --- Environ 15 minutes | • Commence le compte à rebours de 15 minutes par incréments d'environ 3 minutes. |
|  | --- Environ 9 minutes | • Le clignotement s'accélère une minute avant la fin du massage. |
|  | --- Environ 3 minutes | |

Caractéristiques des massages préprogrammés et rapide

Shiatsu (Shiatsu)

Ce massage utilise principalement les actions des massages Shiatsu doux, Tapotement et Pétrissage pour décontracter confortablement et offre un soulagement de la tension des points de pression. **Recommandé pour ceux qui souffrent de raideurs sévères ou qui préfèrent un massage stimulant.**

Swedish (Suédois)

Ce massage utilise principalement les actions des massages Suédois, Hawaïen et Pétrissage pour appliquer des mouvements réguliers sur tout le corps pour détendre les muscles. **Recommandé pour ceux qui préfèrent un massage doux.**

Chiro (Chiro)

Ce massage utilise les actions des massages Roulement plein et Compression pour étirer et décontracter tous vos muscles. Une action de pétrissage est appliquée pour les raideurs de dos et des articulations, et pour lutter contre la fatigue. **Recommandé pour ceux qui préfèrent un massage stimulant, souffrant de raideurs musculaires.**

Quick (Rapide)

Ce massage couvre toutes les zones en utilisant une variété d'actions de massage, le tout en cinq minutes. **Recommandé pour ceux qui veulent un massage rapide et décontractant.**

Il est recommandé aux personnes dont la taille est inférieure à 140 cm (4,5 pieds) ou supérieure à 185 cm (6,0 pieds) d'utiliser l'appareil de la manière décrite ci-dessous lorsque les têtes de massage ne sont pas en contact avec leurs épaules.

Lorsque la taille est d'environ 140 cm (4,5 pieds) ou moins Lorsque la taille est d'environ 185 cm (6,0 pieds) ou plus

Placez un coussin sur le siège et asseyez-vous le plus loin possible en arrière.




Inclinez le dossier et faites glisser votre corps vers le bas.



5 Personnaliser


A Sélection d'une zone pour un massage focalisé

Massage de la nuque et des épaules



Le haut et le bas du dos sont également légèrement massés.


Massage du bas du dos



La nuque et les épaules sont également légèrement massés.


*Appuyez de nouveau sur le bouton pour le désactiver.

B Pour supprimer le tapotement des préprogrammes



*Appuyez de nouveau sur le bouton pour rétablir le programme de tapotement.

C Ajustement du massage des jambes




• Veuillez consulter la page F16 pour les détails concernant le massage des jambes.

Ajustez le repose-jambes avant que la plante de vos pieds s'y adapte.

• Désactivez la fonction d'étirement des jambes pour empêcher le repose-jambes de revenir dans sa position d'origine.



Pour une personne de petite taille

• Si le repose-jambes est relevé, il est plus facile d'y poser la plante des pieds.



Pour une personne de grande taille

• Vous pouvez vous détendre en abaissant le repose-jambes.



• Il est possible de masser complètement vos jambes en faisant pivoter la section de la plante des pieds.

6 Arrêt automatique des préprogrammes

- Le massage se termine après environ 15 minutes et l'appareil se met automatiquement hors marche.
- Les têtes de massage se placent dans la position rétractée et s'arrêtent.
- Le repose-jambes s'abaisse automatiquement.
- Le témoin d'arrêt/marche clignote jusqu'à ce que les têtes de massage s'arrêtent.
- Si vous désirez continuer à utiliser l'appareil, appuyez sur le bouton d'arrêt/marche. Veuillez laisser au moins 10 minutes entre les massages.

Pour arrêter un préprogramme



Appuyez

- Appuyez sur le bouton d'arrêt/marche.
- Les têtes de massage retournent à la position rétractée, et le dossier ainsi que le repose-jambes retournent automatiquement à leur position d'origine.


Pour arrêter immédiatement le massage



Appuyez

- Appuyez sur le bouton d'arrêt rapide.
- Tout mouvement s'arrête immédiatement.

■ FONCTIONNEMENT MANUEL POUR LE HAUT DU CORPS



1 Ouvrez le couvercle du contrôleur.

2 Appuyez sur le bouton d'arrêt/marche.

- Le témoin d'arrêt/marche s'allume.
- Tous les boutons du fonctionnement manuel se mettent à clignoter.


3 Sélectionnez le type de massage que vous désirez.

- Appuyez sur le bouton du massage désiré.
- Le bouton s'allume et le massage commence. (Reportez-vous à la page F15)
- L'appareil s'incline automatiquement à la position nécessaire pour le massage. Voir page F11 pour les réglages fins.

4 Réglages personnalisés


Vous pouvez ajuster la position ou la vitesse des têtes de massage, un "bip-bip" se fera entendre à l'atteinte de la limite.

A Ajustement de la position verticale des têtes de massage




- Appuyez une fois sur le bouton pour déplacer la position légèrement [d'environ 15 mm (0,6 po)]. Maintenir le bouton enfoncé pour le déplacer en continu; puis relâchez-le pour arrêter le mouvement.

B Ajustement de la largeur entre les têtes de massage



- Le Tapotement, le Shiatsu doux, le Roulement plein et le Roulement local peuvent être ajustés en 3 étapes.

C Ajustement de la vitesse du massage



- La vitesse du massage peut être ajustée en 5 étapes.

5 Arrêt automatique en mode manuel

- Le massage se termine au bout d'environ 15 minutes et l'appareil se met automatiquement hors circuit.
- Les têtes de massage se placent automatiquement à la position rétractée et s'arrêtent.
- Le repose-jambes s'abaisse automatiquement.
- Le témoin d'arrêt/marche clignote jusqu'à ce que les têtes de massage aient cessé de se déplacer.
- Si vous désirez continuer à utiliser l'appareil, veuillez appuyer sur le bouton d'arrêt/marche. Veuillez vous reposer au moins 10 minutes entre les massages.

ACTIONS DE MASSAGE

Knead (Pétrissage)

Donne l'impression des doigts et du pouce des deux mains pétrissant ensemble tout en remontant pour détendre toute raideur.

Recommandé pour les zones de la nuque et des épaules.

Compression (Compression)

Appliquez des passages de mains réguliers alternatifs vers la gauche et vers la droite comme pour faire disparaître toute raideur vers l'extérieur.

Recommandé pour la détente de tout le corps.

Swedish (Suédois)

Donne l'impression des paumes des deux mains glissant au-dessus de la peau alors qu'elles pétrissent en cadence les muscles en dessous.

Recommandé pour détendre les larges zones du dos.

Hawaiian (Hawaïen)

Donne l'impression de deux mains se déplaçant en cadence selon un motif circulaire pour décontracter et revigorer le dos.

Recommandé pour soulager la tension du bas du dos.

Soft Shiatsu (Shiatsu doux)

Donne l'impression de deux pouces alternant soigneusement entre la droite et la gauche alors qu'ils se rapprochent du centre.

Recommandé pour détendre les nœuds de tension.

Tap (Tapotement)

Donne l'impression du tranchant des deux mains tapotant en cadence pour pénétrer le corps et détendre les muscles.

Recommandé pour l'utilisation sur les muscles fins de la nuque ou comme massage final.

Full Roll (Roulement plein)

Du bas du dos jusqu'à la nuque, vous pouvez le sentir se déplacer de 67,5 cm (26,6 po) du haut en bas de la partie supérieure du corps.

Recommandé pour l'étirement général des muscles du dos.

Regional Roll (Roulement local)


Vous pouvez le sentir se déplacer du haut en bas, passant sur 10 cm (3,9 po) des zones localisées du dos.

Recommandé pour le roulement focalisé des muscles du dos.


Pour combiner des massages

- Il est possible de combiner des types de massages.
- Il n'est pas possible de combiner des types de massages dans la même catégorie.


Exemple 1: ajouter Tapotement lorsque Pétrissage est sélectionné.



Exemple 2: ajouter Roulement plein à la sélection.




Exemple 3: désélectionner Roulement plein.




Pour changer de type de massage

Exemple 1: pour changer de massage dans la même catégorie. (Pour changer à Hawaïen lorsque Pétrissage est sélectionné.)



Exemple 2: pour changer à un massage d'une autre catégorie. (Changer à Tapotement lorsque Pétrissage est sélectionné.)

- Lorsque Pétrissage est combiné avec Tapotement, désélectionnez Pétrissage pour ne garder que Tapotement.



REMARQUES:

- Une minuterie incorporée empêche l'appareil d'être trop utilisé.
- Lors de l'utilisation du mode manuel, la minuterie arrête automatiquement le fonctionnement au bout de 15 minutes.
- *Si vous désirez continuer à utiliser l'appareil, nous vous recommandons d'observer un temps d'arrêt d'au moins 10 minutes entre les massages pour permettre à votre corps de se reposer.

Pour arrêter au milieu d'un massage



Appuyez

- Appuyez sur le bouton d'arrêt/marche.
- Les têtes de massage retournent à la position rétractée, et le dossier ainsi que le repose-jambes retournent automatiquement à leur position d'origine.

Pour arrêter immédiatement le massage




Appuyez

- Appuyez sur le bouton d'arrêt rapide.
- Tout mouvement s'arrête immédiatement.

■ FONCTIONNEMENT MANUEL POUR LES JAMBES

Ajustez l'angle et la longueur du repose-jambes avant de commencer un massage. (Reportez-vous à la page F11)



1

1 Appuyez sur le bouton d'arrêt/marche.

- Le témoin d'arrêt/marche s'allume.

2

(A)



(B)


2 Appuyez sur le bouton de massage des jambes.

- Le massage à l'air commence.
- Le témoin affiche l'intensité du massage des jambes.

3 Personnaliser

(A) Ajustement de la densité du massage

- L'intensité peut être ajustée en 3 étapes.
- L'intensité se déplace d'une étape à chaque pression sur le bouton dans l'ordre moyen, fort, arrêt et faible.
- 2 est le niveau par défaut.
- * Si seul le massage des jambes est utilisé, ARRÊT est omis.



(B) Appuyez sur le bouton d'étirement des jambes.

- Appuyez de nouveau pour arrêter l'étirement des jambes.

4 Arrêt automatique pendant le massage/l'étirement des jambes

- Le massage se termine au bout d'environ 15 minutes et l'appareil se met automatiquement hors circuit.
- Le repose-jambes s'abaisse automatiquement.
- Si vous désirez continuer à utiliser le fauteuil vibromasseur, veuillez appuyer sur le bouton d'arrêt/marche.

Description du massage/de l'étirement des jambes

Massage des jambes

Une pression de bas en haut détend et assouplit les jambes fatiguées, enflées pour les soulager confortablement.

Étirement des jambes




Abaissé d'environ 15°

Après que les jambes ont été saisies par les sacs d'air, elles sont lentement étirées alors que le repose-jambes s'abaisse à un angle de 15° depuis la position de massage.



Abaissé d'environ 20°

Puis le repose-jambes s'élève à un angle de 70° pour se rabaisser une fois de plus à un angle de 20° pour un étirement profond.



Relevé à environ 70°

Le repose-jambes se relève de nouveau et retourne à un angle de 70°.

Pour arrêter au milieu d'un massage



Appuyez

- Appuyez sur le bouton d'arrêt/marche.
- L'air prend un certain temps pour s'évacuer complètement. (Le son de l'air s'échappant peut se faire entendre après avoir appuyé sur le bouton d'arrêt/marche.)

Pour arrêter immédiatement le massage



Appuyez

- Appuyez sur le bouton d'arrêt rapide.
- Tout mouvement s'arrête immédiatement.

LORSQUE LE MASSAGE EST TERMINÉ

FAITES REVENIR LE SIÈGE À SA POSITION INITIALE

1 Assurez-vous que rien ne se trouve dans l'environnement du dossier et du repose-jambes.

2 Remettez le repose-jambes dans sa position initiale.

- Tirez le levier de la coulisse du repose-jambes vers l'arrière.


3 Appuyez deux fois sur le bouton d'arrêt/marche.

- Le dossier et le repose-jambes retournent automatiquement à leur position initiale.

Le dossier et le repose-jambes peuvent être ramenés grâce au bouton d'inclinaison. (Reportez-vous à la page F11)

4 Remettez le contrôleur dans son porte-contrôleur.

5 Retournez l'oreiller et le coussin dorsal à leur position initiale.



Tirez le levier de la coulisse du repose-jambes vers l'arrière.

Relevez légèrement les jambes pour faire revenir le repose-jambes.

DÉCONNECTEZ L'ALIMENTATION

⚠ Voir l'avertissement N° 2 à la page F1, N° 2 à la page F2, et N° 10 à la page F3.

1 Faites glisser l'interrupteur d'alimentation à la position "off" (arrêt).

2 Faites tourner la clé de l'interrupteur de verrouillage à la position "lock" (verrouillé).

3 Débranchez le cordon d'alimentation.

4 La clé de l'interrupteur de verrouillage devra être rangée hors de portée des enfants.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

⚠ Voir Danger N° 1 à la page F1.

DU CUIR RECOUVRE L'OREILLER, LE COUSSIN DORSAL ET L'APPAREIL

- Essayez ces zones à l'aide d'un chiffon doux et sec. (N'utilisez PAS de chiffon imbibé d'un quelconque produit chimique, etc.)
- Si le cuir est particulièrement sale, humectez-le avec du savon liquide et brossez la surface. Essayez avec un chiffon humecté d'eau. Laissez sécher naturellement. (N'utilisez PAS de sèche-cheveux pour essayer de sécher la surface plus rapidement.)
- L'utilisation d'habits en denim (jeans), colorés, à motifs ou ayant tendance à se décolorer devrait être évitée pendant l'utilisation, étant donné que ceci pourrait entraîner une décoloration du cuir.
- Veuillez NE PAS utiliser de solvant, de benzine ou d'alcool.

ZONE DES TUYAUX ET EN PLASTIQUE

- 1 Essayez ensuite l'appareil avec un chiffon humecté d'une solution de détergent doux, que vous aurez bien essoré.
 - 2 Essayez ensuite l'appareil avec un chiffon humecté d'eau seulement, que vous aurez bien essoré.
*Veuillez à d'abord complètement essorer le chiffon avant de nettoyer le contrôleur.
 - 3 Laissez sécher l'appareil.
- Veuillez NE PAS utiliser de solvant, de benzine ou d'alcool.

TISSU ENDUIT

- 1 Essayez ensuite le tissu du siège avec un chiffon humecté d'une solution de détergent doux, que vous aurez bien essoré.
 - 2 Utilisez une brosse pour appliquer un détergent doux sur les zones où le tissu enduit est particulièrement taché. Veuillez à ne pas trop broser le tissu, cela peut l'endommager.
 - 3 Essayez ensuite la housse à l'aide d'un chiffon humecté d'eau seulement, que vous aurez bien essoré.
 - 4 Laissez la housse sécher.
- Veuillez NE PAS utiliser de solvant, de benzine ou d'alcool.

DÉPANNAGE

Problème

► Cause et remède

Bruits de moteur

- Bruit et sensation comme si les têtes de massage peinent pour passer au-dessus des plis du tissu.
- Sous une charge, le moteur grince.
- Le mode Tapotement fait trop de bruit. (Il y a plus de bruit au sommet de l'appareil.)
- Un grincement est produit lorsque les têtes de massage fonctionnent.
- Un cliquetis est produit lorsque les têtes de massage montent ou descendent.
- On entend la courroie tourner.
- Un bruit de frottement est produit par les têtes de massage frottant sur la housse.
- Un bruit est produit lorsque le coussin dorsal se déplace au-dessus des accoudoirs lorsque le fauteuil s'incline.
- Un bruit est produit lorsque je m'assieds.
- Un bruit bizarre est produit lorsque les têtes de massage entrent et ressortent.
- Un bourdonnement est produit lorsqu'on enclenche l'interrupteur d'alimentation.
- Bruits reliés au massage par air. Un sifflement d'air s'échappant est produit. Un bourdonnement est produit par la pompe.
- Le repose-jambes cliquète.
- Un bruit de fonctionnement est émis par les soupapes sous le siège.
- Un son irrégulier est émis lorsque l'air s'échappe pendant l'étirement des jambes.

► Ces bruits n'ont absolument rien d'anormal et n'ont aucun effet sur le fonctionnement de l'appareil.

Les têtes de massage s'arrêtent en cours de fonctionnement.

► Si, au cours d'une séance de massage, une trop forte pression s'exerce sur les têtes de massage, il peut arriver qu'elles s'immobilisent pour des raisons de sécurité.

Dans le cas extrêmement inhabituel où tous les boutons et voyants du contrôleur se mettent à clignoter, mettez l'appareil hors marche à l'aide de l'interrupteur d'alimentation, patientez une dizaine de secondes, puis remettez-le en marche au moyen de l'interrupteur d'alimentation. Si les têtes de massage s'arrêtent de nouveau, positionnez votre corps de façon à ce que votre dos ne soit pas complètement en contact avec le dossier.

Les têtes de massage ne remontent pas jusqu'aux épaules ou jusqu'à la nuque.

► La position des têtes de massage est incorrecte. (Reportez-vous à la page F12)

La hauteur des têtes de massage droite et gauche est différente.

► Une méthode de tapotement alternative est utilisée, signifiant que ce phénomène se produit normalement. L'appareil ne présente aucun problème.

Il est impossible d'incliner l'appareil.

Il est impossible de relever ou d'abaisser le repose-jambes.

► Si l'appareil rencontre un obstacle ou si une force excessive est appliquée pendant le fonctionnement, l'appareil s'arrête pour des raisons de sécurité.

Dans le cas extrêmement inhabituel où tous les boutons et voyants du contrôleur se mettent à clignoter, mettez l'appareil hors marche à l'aide de l'interrupteur d'alimentation, patientez une dizaine de secondes, puis remettez-le en marche au moyen de l'interrupteur d'alimentation.

Le siège ne s'incline pas, même lorsqu'une séance de massage est démarrée dans un des préprogrammes.

(Le siège ne s'incline pas automatiquement.)

► Dans certains cas, le siège peut ne pas s'incliner automatiquement en fonction de la position (de l'angle) du dossier ou du repose-jambes. L'inclinaison automatique n'est pas activée quand le dossier est incliné en position allongée au-delà de la position de massage et que le repose-jambes est en position relevée. Quand vous utilisez le fonctionnement manuel uniquement pour les jambes, l'inclinaison automatique n'est pas activée.

Le dossier ne retourne pas à la position verticale.

► Le dossier ne retourne pas à la position verticale lorsque la minuterie est activée ou lorsque le bouton Ⓞ est pressé. (Appuyez deux fois sur Ⓞ pour faire revenir le dossier à sa position initiale.) (Reportez-vous à la page F17)

Impossible de passer de Suédois et Pétrissage à Hawaïen et Compression.

► La commutation peut être empêchée lorsque le poids du corps de l'utilisateur ne repose pas sur les têtes de massage. Déplacez votre poids de façon à ce que votre corps soit en contact avec les têtes de massage.

Le repose-jambes ne retourne pas à sa position initiale.

► Si la longueur du repose-jambes a été allongée, le repose-jambes touche le sol, l'empêchant de revenir à sa position initiale. Essayez de nouveau après l'avoir rétracté à sa longueur initiale.

L'appareil ne fonctionne pas du tout.

► • Le cordon d'alimentation est débranché. (Reportez-vous à la page F10)
• L'interrupteur d'alimentation de l'appareil n'est pas enclenché. (Reportez-vous à la page F10)
• Un bouton de préprogramme ou un bouton de fonctionnement manuel n'a pas été appuyé après avoir appuyé sur Ⓞ. (Reportez-vous aux pages F12, F14)

L'appareil a été endommagé.

► Arrêtez immédiatement d'utiliser l'appareil.

Le cordon d'alimentation ou la fiche d'alimentation sont anormalement chauds.

► Arrêtez immédiatement d'utiliser l'appareil.

⚠ Voir l'avertissement N° 5 et 13 à la page F3.

Si des réparations s'avèrent nécessaires, contactez votre revendeur local ou appelez le 1-877 Panafix (723-2349).